

## 本機ソフトウェアのアップデート方法

## 放送波による本機ソフトウェア自動更新の設定方法

お買い上げ時は「入」に設定されています。 お買い上げ後に本設定を変更していない場合は、お客様による操作や設定は不要です。

「放送波による自動更新」を表示させる

その他の設定ネットワーク接続設定クイック起動: 入緊急警報放送: 受信しない放送波による自動更新: 入

7 「入」を選んで ҈を押す

## その他の設定

ネットワーク接続設定

クイック起動 :入

緊急警報放送 : 受信しない

放送波による自動更新 :入

入 切

- 設定が終わったら、x=1-を押してください。
- ※テレビをご使用にならないときは、本機の電源を「切」にしてください。 (電源 LED (青色) が消灯している状態。)

弊社のダウンロード実施期間中に、デジタル放送の放送波を使ってソフトウェアが送信されます。 ソフトウェアは本機の電源「切」(待機)時にダウンロードされ、自動的に書き換わります。



■ 本件に関するお問い合わせ

船井電機お客様ご相談窓口

(型) 0120-055-271(無料)

受付時間 月 ~ 金 9:00 ~ 18:00 (年末年始をのぞく) 土・日・祝日 9:00 ~ 18:00

