

## サポート動画のご案内

製品情報のページで、サポート動画をご覧いただけます。  
サポート動画では接続方法や使い方をわかりやすく説明しています。

サポート動画

[funai.jp/tv/3020/#point-supportmovie](http://funai.jp/tv/3020/#point-supportmovie)



# はじめるガイド

このガイドでは、お買い上げ後、すぐにお使いいただくための確認事項やスタンドの取り付け、アンテナなど配線の接続を主体に説明しています。  
くわしい説明については、取扱説明書のそれぞれの説明ページをご覧ください。  
なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の「はじめに」をお読みください。


## 付属品を確認する

- リモコン…………… 1台  
(FRM-109TV)
- 単4形乾電池 …… 2本  
(R03)



- スタンド…………… 2本(1組)
- スタンド取付ネジ… 4本  
(M4×16mm)

スタンドの取り付けに  
プラスドライバーを  
ご準備






- 取扱説明書…………… 1冊
- はじめるガイド …… 1枚
- 保証書…………… 1枚
- miniB-CASカード…………… 1枚
- B-CASカードのご利用方法… 1部



## リモコンを準備する

- ① 下図の通り、裏ぶた上部の両端をつまみ上げ、▽マークの部分を強めに押しながら、矢印の方向にスライドさせてはずす
- ② +/−をよく確かめて、−側から正しく入れる
- ③ 裏ぶたをつける






## 1 スタンドを取り付ける

**注意** スタンドの取り付けは必ず大人2人以上で作業してください。  
本機にスタンドを取り付けないと製品が転倒し、けがの原因になったり、テレビ台や床などが傷ついたりすることがあります。

- ① 柔らかい布を敷いた平らなテーブルの上に、液晶パネル面を下に向けてゆっくりと置く
- ② スタンドを本機にはめ込む

- 画面を傷つけないよう十分ご注意ください。
- テーブルは必ず安定した場所に置いてください。
- テーブルは必ず本機の重さに耐えることができ、本機より大きいものを使用してください。





- ③ スタンド取付ネジで、スタンドと2箇所のネジ穴を仮止める

- ④ プラスドライバーを使って、2箇所のスタンド取付ネジをしっかりと締め付ける

- ⑤ スタンドに「がたつき」がないかを確認する

電動ドライバーを使う場合

締め付けトルクは約 1.0N・m  
(10kgf・cm)に設定してください。




**注意** ネジはまっすぐ締めてください。  
• ネジ山が破損する恐れがあります。

## 2 miniB-CASカードを入れる

デジタル放送を受信するためには、miniB-CASカード(付属品)が必要です。

- 赤色面を手前に、切り欠きのある側を下にして、miniB-CASカード挿入口に「カチッ」と音がするまで、奥へしっかりと挿し込んでください。




付属のminiB-CASカードは、デジタル放送を視聴いただくために、お客様へ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合は、ただちに「(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ」カスタマーセンターへご連絡ください。くわしくは取扱説明書の「miniB-CASカードについて」をご覧ください。お客様の責任で破損、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。

ご注意

- miniB-CASカードの抜き挿しは、必ず本機の電源を切り、電源プラグを電源コンセントから抜いておこなってください。
- miniB-CASカード挿入口に、miniB-CASカード以外のものを入れないでください。

## 4 電源プラグを挿し込む

アンテナやHDMIケーブルなどの接続が完了していることを確認し、電源プラグをコンセントに挿し込んでください。




## 3 アンテナと外部機器をつなぐ

本機でテレビ放送を受信するためにアンテナを接続します。レコーダーなどの外部機器と本機を接続する場合は、外部機器のHDMI出力端子と本機のHDMI入力端子(1~4)をHDMIケーブル(市販品)でつないでください。また、ARC\*対応機器(AVアンプなど)は「HDMI1」につないでください。

ご注意

- 地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送の放送波が1つのアンテナ端子から出力されているときは、UHF / BS・110度CS混合分波器(市販品)が必要です。くわしくは取扱説明書の「アンテナ端子が1つのときは」をお読みください。
- HDMIケーブルは、HDMI規格で認証されたハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。
- 4KチューナーやUltra HDブルーレイプレーヤーなどで4K映像や4K HDR映像を視聴する場合は、18Gbps対応HDMIケーブル(プレミアムハイスピードHDMIケーブルなど)をご使用ください。



## 5 かんたん一括設定をおこなう

本機の電源を初めて入れると、テレビ画面に「かんたん一括設定」が表示されます。画面の指示に従って、設定をおこなってください。



- 「かんたん一括設定」終了後、続けてネットワーク設定や、その他設定をおこなうこともできます。「かんたん一括設定」について、くわしくは取扱説明書をお読みください。

取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや、困ったときは...

まずは、お買い上げの販売店へお問い合わせいただくか、船井電機 製品情報サイトの「サポート」ページ [funai.jp/cs/](http://funai.jp/cs/) をご覧ください。製品の取扱いに関するお役立ち情報が満載です。

- 転居や贈答品など、お買い上げの販売店にご依頼できない場合は、当社の窓口へお問い合わせください。

船井電機 お客様ご相談窓口

フリーコール **0120-055-271** (通話料 無料)

受付時間 9:00~18:00  
(年末年始を除く)

※時間帯によっては、お電話が混み合っつながりにくいことがあります。あらかじめご了承ください。

※FAXをご利用の方はこちらまで FAX: 06-6746-3374



2019年4月現在