

FL-55U3130
FL-50U3130
FL-43U3130

※裏面の「接続編」もお読みください。

設置編

AD2RZJT-55UL
AD2UZJT-50UX
AD2VZJT-43UB

サポート動画
のご案内

funai.jp/tv/3130/#point-supportmovie



● 当社製品情報サイトの「製品情報」ページで、サポート動画をご覧いただけます。サポート動画では接続方法や使いかたをわかりやすく説明しています。

このガイドでは、お買い上げ後、すぐにお使いいただくための確認事項やスタンドの取り付け、アンテナなど配線の接続を主体に説明しています。くわしい説明については、取扱説明書のそれぞれの説明ページをご覧ください。なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の「はじめに」をお読みください。

注意 スタンドを取り付ける前に必ずお読みください

パネルを強く握らない 本体を水平の状態にして長時間運ばない 本機の開梱、スタンドの取り付けは必ず大人2人以上で作業する(3人以上を推奨)




付属品を確認する

- リモコン(FRM-114TV) 1台
 - 単4形乾電池(R03) 2本
 - 取扱説明書 1冊
 - はじめるガイド 1枚
 - 保証書 1枚
 - スタンド 2本(1組)
 - スタンド取付ネジ(4×18 mm) 4本
 - 転倒防止部品(下記3点) 1本
 - 転倒防止バンド 1本
 - テレビ側固定ネジ(M4×10 mm) 1本
 - テレビ台側固定ネジ(3.5×20 mm) 1本
- ★ スタンドの取り付けにJIS2番(直径6 mm)のプラスドライバー(市販品)をご用意ください。

リモコンを準備する

- ① △の凹みを下に押しながらスライドして、裏ふたをはずす
- ② +/−をよく確かめて側から正しく入れる
- ③ 裏ふたをつける




ご注意

- ・落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- ・直射日光の当たるところや高温になる場所、湿度の高い場所に置かないでください。
- ・水をかけたり、濡れたものの上に置いたりしないでください。
- ・ベンジン、シンナーなど揮発性の高い液体で拭かないでください。

50V型 / 43V型の開梱方法

- ① 外装箱の天面を開けて、緩衝材内部にある付属品と緩衝材上部に貼付されているはじめるガイド(本紙)を取り出す




- ② 本体を大人2人以上(3人以上を推奨)で両側からしっかりとフレームを持って引き上げる




55V型の開梱方法


- ① 外装箱の天面を開けて、緩衝材内部にある付属品と緩衝材上部に貼付されているはじめるガイド(本紙)を取り出す



- ② 本機の外装箱(下部)から留め具をはずす



- ③ 外装箱を持ち上げ、底部の梱包材と分離させる




- ④ 本体を大人2人以上(3人以上を推奨)で持ち上げる



「スタンドの取り付け／設置方法」に進む

スタンドの取り付け／設置方法

- ① パネル面を下にして、柔らかい布を敷いたテーブルの上に置く
- パネルを傷つけないよう十分ご注意ください。
- テーブルは必ず安定した場所に置いてください。
- テーブルは必ず本体の重さに耐えることができ、本体より大きいものを使用してください。




- ② スタンド取付ネジ(4×18 mm)で両方のスタンドを取り付ける
- JIS2番(直径6 mm)のプラスドライバー(市販品)を使って、上下のスタンド取付ネジをしっかりと締め付ける。
- スタンドにがたつきがないかを確認する。




- ③ 本体を大人2人以上(3人以上を推奨)で持ち上げ、テレビ台などに設置する




- ④ 保護袋をはずす



- ⑤ 転倒防止バンドで本体をテレビ台などに固定する
- JIS2番(直径6 mm)のプラスドライバー(市販品)と固定ネジを使って、転倒防止バンドで本体をテレビ台や家具などに取り付ける。



- ⑥ 壁や柱などの安定した場所へ固定する
- 本体を壁や柱などの安定した場所へ本体の重さに耐えられる丈夫なひも(市販品)で確実に取り付けてください。






はじめるガイド

※表面の「設置編」からお読みください。

接続編



1 アンテナや外部機器をつなぐ

本機でテレビ放送を受信するためにアンテナを接続します。
BDレコーダーなどの外部機器と本機を接続する場合は、外部機器のHDMI出力端子と本体のHDMI入力端子(1~3)をHDMIケーブル(市販品)でつないでください。




ご注意

- 地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送の放送波が1つのアンテナ端子から出力されているときは、UHF / BS・110度CS混合分波器(市販品)が必要です。くわしくは取扱説明書または電子マニュアルの「アンテナ端子が1つのときは」をお読みください。
- 新4K8K衛星放送を含むアンテナ端子と接続する場合は、分波器・分配器はSHマークSHのついているものをご使用ください。また、アンテナケーブルも4K8K対応品をご使用ください。
- HDMIケーブルは、HDMI規格で認証されたハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。また、Ultra HDブルーレイプレーヤーなどで4K映像や4K HDR映像を視聴する場合は、18 Gbps対応HDMIケーブル(プレミアムハイスピードHDMIケーブルなど)をご使用ください。



2 電源プラグを挿し込む

アンテナやHDMIケーブルなど、すべてのケーブルが繋がれていることを確認し、電源プラグをコンセントに挿し込んでください。



3 かんたん一括設定をおこなう

本機の電源を初めて入れると、テレビ画面に「かんたん一括設定」が表示されます。画面の指示に従って、設定をおこなってください。



「かんたん一括設定」終了後、続けてネットワーク設定や、その他設定をおこなうこともできます。
「かんたん一括設定」について、くわしくは取扱説明書をお読みください。

取扱説明書を読んでも、使いかたがわからないときや、困ったときは...

まずは、お買い上げの販売店へお問い合わせいただくか、
船井電機 製品情報サイトの「サポート」ページ [funai.jp/cs/](https://www.funai.jp/cs/) をご覧ください。
製品の取り扱いに関するお役立ち情報が満載です。

● 転居や贈答品など、お買い上げの販売店にご依頼できない場合は、当社の窓口へお問い合わせください。

船井電機 お客様ご相談窓口

0120-055-271 (通話料 無料)

受付時間
9:00~18:00 (年末年始を除く)

※時間帯によっては、お電話が混み合っつながりにくいことがあります。あらかじめご了承ください。
※FAXをご利用の方はこちらまで FAX: 06-6746-3374

オンラインショップのご案内

リモコンなどの付属品をご購入いただけます。お気軽にご利用ください。

船井サービス ONLINE SHOP
<https://www.funai-service.co.jp/shop/funai/>

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



©2020年6月現在